

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ блока питания ROBITON USB1000/Auto/microUSB

Спасибо за покупку блока питания ROBITON!

**ROBITON USB1000/Auto/microUSB** - блок питания с разъемом Micro-USB. Предназначен для питания от автоприкуривателя приборов с напряжением 5В и максимальным входным током 1000 мА, таких как: mp3/mp4 плееры, bluetooth - гарнитуры, сотовые телефоны, смартфоны и др. Надежен и безопасен, благодаря автоматической защите от перегрузок, перенапряжения и короткого замыкания.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите ваше устройство к адаптеру.
2. Подключите адаптер к бортовой сети питания
3. Отключайте адаптер от сети, если он не используется

### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте адаптер только в автомобиле
- Не включайте адаптер в случае его повреждения
- Не разбирайте адаптер

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 12-24В DC  
Выходное напряжение: 5В±5% DC  
Выходной ток: 1000мА DC

[www.robiton.ru](http://www.robiton.ru)

## Гарантийный талон

The power supply specialist  
**ROBITON®**

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обращаться в Сервисный центр фирмы-продавца. Во избежание недоразумений предлагаем Вам внимательно ознакомиться с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

ООО «Источник Бэттерис»

Адрес фирмы-продавца:

Москва, ул. Шоссе Энтузиастов,  
д.56,стр.32, офис 446

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись Продавца:

М.П.  
Фирмы-продавца

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.